

SERVICE-INFO



Pravila ugradnje kiteva ležaja kotača sa Kat. Br. 713 6702 20 i 713 6702 30

Proizvođač: Chrysler

Model: PT Cruiser

Proizvodni period u kojem se očekuju ove promjene

08.2001 - 12.2001

Kat. Br.: 713 6702 20 (KIT)
713 6702 30 (KIT)



Slika 1: Kat. Br. 713 6702 20 (lijevo) ima širinu od 33 mm;
Kat. Br. 713 6702 30 (lijevo) ima širinu od 39 mm;

Kod zamjene prednjih ležaja kotača, uvijek treba voditi računa o točnom mjestu ugradnje kiteva ležaja kotača.

Dvije verzije se razlikuju samo u njihovoj širini:

S obzirom da oba Kat. Br. 713 6702 20 i 713 6702 30 mogu biti ugrađeni za vrijeme proizvodnje u navedenom proizvodnom periodu (08/2001–12/2001), potrebno je prije zamjene izmjeriti širinu ležaja i tek onda upotrijebiti odgovarajući novi FAG ležaj kotača.

Kat. Br.	Širina
713 6702 20	33 mm
713 6702 30	39 mm



Poštujte specifikacije proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili u RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Izdano 03.2011
FAG 0018

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket

Ogrizovičeva 28 b

100 00 Zagreb

Hrvatska

Tel. +385 1 3701 944

www.Schaeffler-Aftermarket.com

Aftermarket.cz@Schaeffler.com

FAG